

# フロアヒンジ 強化硝子ドア用

## 中心吊り自由開き

4-M5X20皿小ネジ (P=0.8)  
裏板4.5t以上 (別途)

上枠  
ドア

トップピボット (上枠側)  
トッププレートR0.8t

トップピボット (ドア側)  
上框落下防止ネジ

2-M8X20皿小ネジ (P=1.25)

上框落下防止対策の為、トップ軸の溝に上框落下防止ネジがはまりこむように、必ず締込んで下さい。

セメントケース  
10-M5X8特皿小ネジ (P=0.8) (D=8) ステンレス

アーム  
ドア

床面

セメントケース

床面

トップピボット (上枠側)  
トッププレートR0.8t

トップピボット (ドア側)  
上框落下防止ネジ

上框落下防止対策の為、トップ軸の溝に上框落下防止ネジがはまりこむように、必ず締込んで下さい。

本体は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

ストップなし	ストップ付	A	B	C	D	E	F	G	H
E-130	ES-130	452	320	436	58	358	151	172	106
E-140	ES-140	470	338	450	60	390	157	176	111

4-M5X20皿小ネジ (P=0.8)  
裏板4.5t以上 (別途)

上枠  
ドア

トップピボット (上枠側)  
トッププレートR0.8t

トップピボット (ドア側)  
上框落下防止ネジ

2-M8X20皿小ネジ (P=1.25)

上框落下防止対策の為、トップ軸の溝に上框落下防止ネジがはまりこむように、必ず締込んで下さい。

セメントケース  
8-M5X8特皿小ネジ (P=0.8) (D=8) ステンレス

アーム  
ドア

床面

セメントケース

床面

トップピボット (上枠側)  
トッププレートR0.8t

トップピボット (ドア側)  
上框落下防止ネジ

上框落下防止対策の為、トップ軸の溝に上框落下防止ネジがはまりこむように、必ず締込んで下さい。

本体は埋め込んで確実にモルタル固定して下さい。

ストップなし	ストップ付	A	B	C	D	E	F	G	H
E-1300	ES-1300	452	320	436	58	358	151	172	106
E-1400	ES-1400	470	338	450	60	390	157	176	111